



Entkalken von Philips SENSEO®

Kaffeepad-Maschinen

1. Mischen Sie 2 gehäufte Kaffeelöffel Entkalker mit 1 Tank warmem (nicht kochendem) Wasser. Füllen Sie diese Mischung in den Wasserbehälter der SENSEO®-Maschine.
2. Schalten Sie die SENSEO®-Maschine ein.
3. Setzen Sie den Padhalter für 1 Tasse mit einem gebrauchten Kaffeepad in die Maschine und schliessen Sie den Deckel und den Verschlusshebel. (Der gebrauchte Kaffeepad dient als Filter für Kalk-Rückstände)
4. Grosses Gefäss (ca. 1.2 Liter) unter den Auslass der SENSEO®-Maschine stellen
5. Die beiden Tasten für 1 und 2 Tassen gleichzeitig kurz drücken um das Entkalken zu starten. Während des Entkalkens hält die Maschine 3 bis 4 mal an um die Entkalkermischung einwirken zu lassen und das Wasser aufzuheizen.

Der gesamte Vorgang dauert ca. 5 Minuten - bitte Maschine nicht ausschalten.

6. Philips empfiehlt, diese gesamte Entkalkung wie oben beschrieben zweimal durchzuführen.
7. Spülen Sie danach Wasserbehälter und Padhalter mit klarem Leitungswasser und lassen Sie zweimal den mit klarem Leitungswasser gefüllten Wasserbehälter durchlaufen - wieder mit einem gebrauchten Kaffeepad als Filter - starten wieder durch gleichzeitiges kurzes Drücken der Tasten für 1 und 2 Tassen.

Unser Tip:

Der Philips SENSEO®-HD 7006/00 Entkalker besteht aus **100% Zitronensäure**, diese kann man in jeder Drogerie oder Apotheke günstig kaufen und jeweils max. 50 g abmessen. Zitronensäure ist rein biologisch und sogar gesund, deshalb absolut unproblematisch.

In hartnäckigen Fällen kann auch zu Durgol gegriffen werden - danach sehr gut spülen und den 1. Kaffee nicht trinken.

Nie Essig als Entkalker verwenden.

www.senseo-schweiz.ch

www.senseo-shop.ch